

アルカリ総量計算書（無筋） 令和6年8月分

配 合 の 設 計 条 件						
設計基準強度	配 合 強 度	粗 骨 寸 材 法 最 大 寸 法	単 位 質 量	ス ラ ン プ	空 気 量	
24 N/mm ²	- N/mm ²	20 mm	2407 kg/m ³	8 cm	2.0 %	

アルカリ総量の計算表

アルカリ総量の計算	判定基準	計算及び判定
コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rc Rc = (単位セメント量kg/m ³) × (セメント中の全アルカリ量Na ₂ Oeq:%/100)	①=Rc 1.94	- Rc = 308 × 0.63 / 100 = 1.94
コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Ra Ra = (単位混和材量kg/m ³) × (混和材中の全アルカリ量:%/100)	②=Ra	-
コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rs Rs = (単位骨材量kg/m ³) × 0.53 × (骨材中のNaClの量:%/100)	③=Rs 0.00	- Rs1 = 147 × 0.53 × 0.00 / 100 = 0.00 Rs2 = 332 × 0.53 × 0.00 / 100 = 0.00 Rs3 = 352 × 0.53 × 0.00 / 100 = 0.00 Rs4 = 444 × 0.53 × 0.00 / 100 = 0.00 Rs5 = 664 × 0.53 × 0.00 / 100 = 0.00 Rs = 0.00
コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rm Rm = (単位混和剤量kg/m ³) × (混和剤中の全アルカリ量:%/100)	④=Rm 0.01	- Rm = 1.23 × 1.0 / 100 = 0.01
流動化剤を添加する場合は、 コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(kg/m ³) Rp Rp = (単位流動化剤量kg/m ³) × (流動化剤中の全アルカリ量:%/100)	⑤=Rp	-
コンクリート中のアルカリ総量(kg/m ³) Rt Rt = ① + ② + ③ + ④ + ⑤	Rt 1.95	3.0 kg/m ³ 以下 合 格

示 方						配 合 (kg/m ³)				
水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a(%)	セメント	水	細骨材	粗骨材	混 和 剤			混 和 材	
						①	②	③	①	②
52	43	308	160	831	1108	1.23				

<備考>