

ニプロ

長ネギ 収穫機 NK101

大幅な作業軽減。1工程で完了!



キャスター
スタンド標準



ネギにやさしく 人にやさしい!

土落としローラー

土落としローラーは、ネギの根に付着した土を落とします。ネギの長さに合わせ高さ調整がおこなえます。



挟持ベルト

挟持ベルトは確実にネギを挟み、ネギを傷つけることなく、上部へ搬送します。



作業台



作業者は作業台上で収納梱包し、圃場に置いていきます。作業台の高さは調節可能です。



フリーマスト

圃場の凹凸に影響されず、作業機は一定の深さを保ちます。(OS仕様は不可)

振動装置

振動装置により、根の回りの土を振り落し、掘取りがスムーズにおこなえます。



前方ディスク

畝を崩しながらネギを掘り上げます。



リモコンオフセット



ミニモーションを標準装備し、トラクタに乗ったまま、オフセット操作が可能です。また、移動時はトラクタのセンター位置にでき、はみ出しを抑えます。



オプション

●OSキット

NKO1-OS(G128901000)

日農工標準3点オートヒッチの4Sカプラで装着がおこなえます。

(フリーマスト機能は使えません)



●ステップ部品

NK1-SP(G120901000)

作業者はステップ台に乗ったまま、収納・梱包作業がおこなえます。

主要諸元

型式・区分	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	質量 kg	適応馬力 kW(ps)	最大オフセット量 mm	作業速度 km/h	作業能率 h/10a	作業人数
NK101	1940	1315	1850 (2330)	360	18.4~25.7 (25~35) 微速付	1130 トラクタ中心から 畝中心まで	0.1~0.2	7~14 畝間1m 効率70%	運転者 1人 作業者 1~2人

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※全幅()は作業台展開時

松山株式会社

本社: 〒386-0497 長野県上田市塙川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7500
 物流センター: 〒386-0497 長野県上田市塙川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所: 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所: 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所: 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横嶺みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所: 〒386-0497 長野県上田市塙川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所: 〒708-1104 岡山県津市山綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所: 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所: 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。